



开启 USB 文件传输

方法 1:


进入设置——搜索框中输入：USB



点击 USB 的用途 (USB 偏好设置)




选择——文件传输




方法 2:

打开开发者选项——默认 USB 配置



选择——文件传输



开启后效果：

- 1、设备管理器：a、adb 设备 b、MTP 便携设备
- 2、此电脑：Tinker Board 2 设备——内部共享存储空间

